

乐视电视投屏功能在哪找？一文说清操作路径与常见问题

想在乐视电视上投屏，最直接的入口其实就在系统设置里。打开电视后，进入“设置”菜单，找到“无线连接”或“屏幕共享”选项，通常就能看到“投屏”或“Miracast”相关功能。不同型号的乐视电视界面略有差异，但核心路径基本一致：设置 → 网络与连接 → 投屏/屏幕共享。部分老款机型可能需要通过遥控器长按“返回”键或使用语音助手唤醒投屏功能。如果找不到，也别急，可能是系统版本较旧或未开启相应权限。

不同设备投屏方式有区别，别混为一谈

安卓手机和iPhone投屏到乐视电视的操作流程完全不同。安卓用户一般在手机“设置”中打开“投屏”或“屏幕镜像”，搜索网络中的设备名称，选中“乐视电视”即可连接。而iPhone用户需打开控制中心，点击“屏幕镜像”，在列表中选择对应的乐视电视。值得注意的是，苹果设备对投屏协议支持有限，部分老旧乐视电视可能不兼容AirPlay，导致无法识别。此时可尝试更新电视系统或检查路由器是否开启了UPnP服务，避免因网络限制影响发现。

投屏失败？先排查这几点常见原因

投屏失败最常见的原因是网络不匹配。乐视电视和手机必须在同一局域网内，且建议使用2.4GHz频段，5GHz信号虽然快但穿透力差，容易断连。其次，电视系统版本过低可能导致投屏协议不兼容，尤其是2018年以前的机型。若提示“无法连接”或“设备不可用”，可以尝试重启电视和手机，关闭防火墙或杀毒软件，再重新尝试。另外，部分第三方应用（如爱奇艺、优酷）自带投屏功能，但这些功能独立于系统级投屏，需在应用内单独开启，不能混为一谈。

乐视电视投屏功能的隐藏设置与注意事项

有些用户发现投屏后画面卡顿或延迟，这往往与分辨率和刷新率有关。建议在电视设置中将显示模式设为“自动”或“标准”，避免强制高帧率输出。同时，投屏过程中若电视自动休眠，可在“电源管理”中关闭“自动关机”或“屏幕保护”功能。此外，部分乐视电视默认关闭了“允许未知设备连接”的选项，若手机频繁连接失败，可进入“开发者选项”中开启相关权限（路径：设置 → 关于本机 → 连续点击版本号开启开发者模式）。但注意，非必要不建议长期开启，以免带来安全隐患。

| 设备类型 | 推荐投屏方式 | 常见问题 |

|-----|-----|-----|

| 安卓手机 | 屏幕镜像 / Miracast | 无法发现设备、连接中断 |

| iPhone | AirPlay | 不支持、提示“不兼容” |

| 电脑（Win） | Windows投屏 | 需开启“投影”功能 |

| 电脑（Mac） | AirPlay | 仅支持部分型号 |

为什么我投屏后看不到内容？

投屏成功不代表画面正常显示。有时电视只接收到了信号，但没有正确渲染画面。这种情况多出现在使用第三方视频软件投屏时——比如在手机上看剧，点“投屏”后电视却黑屏。解决方法是：确保手机端的播放器已开启“投屏”功能，而非仅点击“分享”；同时检查电视是否处于待机状态，部分机型需手动唤醒才能显示画面。另外，某些影视内容受版权保护，会限制投屏传输，即使连接成功也无法播放。

> 常见问题

> 问：乐视电视投屏只能用手机吗？

> 答：不一定，电脑、平板等支持Miracast或AirPlay的设备也可投屏。

> 问：投屏后声音没出来怎么办？

> 答：检查电视音量是否被静音，或在手机投屏设置中确认音频输出是否同步。

> 问：投屏卡顿是不是电视太旧？

> 答：除了硬件性能，更多是网络干扰或分辨率过高所致，建议降低画质测试。